

PROFI Popcornmaschine BUISNESS BEAST

Mit folgendem Zubehör:

- 1 Messbecher für den **Popcornmais**
- 1 kleine Tasse (Plaste – für das Öl)
- 1 Zahnputzbecher für Zucker
- 1 Schaufel
- 1 Holzlöffel
- 2 Transportbänder
- 1 Sackkarre



Gebrauchsanweisung für die Popcornmaschine

Hinweise zur Produktion des Popcorns:

1. Schalten Sie den mittleren Schalter „Heating“ am Gehäuse an. Warten Sie 3 bis 4 Minuten, bis der Kessel sich aufgewärmt hat. Es dauert nur beim ersten Mal solange, danach ca. 1 Minute.
2. Als nächstes bitte den Schalter „Turn“ anschalten und dann Öl, Zucker und Popcornmais in den Kessel füllen. Der Deckel ist dann zu schließen. Nach 1 bis 3 Minuten fängt der Popcornmais im Kessel an zu „Poppen“ und hebt den Deckel an. Das Popcorn fällt in die Maschine.
3. Nur wenn es kalt sein sollte und das Popcorn nicht sofort verkauft wird:
Zum Warmhalten jetzt den rechten Schalter „Warm“ anmachen; es gehen die Lampe im Gerät und unter der Bodenplatte die Heizspirale an.
4. **Bitte sofort, wenn das „Poppen“ aufhört, den mittleren Schalter (Heating) aus machen!**
 Anderenfalls besteht die Gefahr, dass noch im Kessel vorhandenes Fett, bzw. vorhandener Mais, im Kessel anbrennt.
5. Um das restliche Popcorn auszuschütten muss der Kessel gekippt werden. Zum Leeren des Kessels bitte den beigefügten Holzlöffel nutzen.
6. Wenn Sie mehrere Portionen machen wollen, müssen Sie nicht warten bis die Maschine sich wieder erhitzt hat. Sie ist bereits vorgewärmt. Sie können sofort wieder mit Punkt eins fortfahren – der Kessel ist noch heiß, es geht jetzt schneller -.



Katja Hintze
 Vorsitzende
 Fax (030) 86 42 34 27
 Mobil 0172 168 68 20
 Email: katja.hintze@lsfb.de

lsfb
 Im Mittelbusch 7
 14129 Berlin
 Email: info@lsfb.de
 www.lsfb.de

Hanno Rath
 Schatzmeister
 Fax (030) 86 42 34 27
 Mobil 0171 229 41 71
 Email: hanno.rath@lsfb.de