

Säuberung und Wartung

1. Säubern Sie die Maschine nach jedem Gebrauch!
2. Stellen Sie sicher, dass die Maschine nicht mehr am Strom angeschlossen ist und der Kessel und der Boden bereits abgekühlt sind.
3. Sie haben die Möglichkeit, die einzelnen Komponenten der Popcornmaschine auszubauen:
 - Kessel
 - Bodenblech
 - Blech zum Abklappen an der Vorderseite
4. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
 - Ziehen Sie den Stecker vom Kessel ab
 - Lösen Sie den Kessel aus der Halterung
 - **Den Kessel bitte nicht weiter demontieren**
5. Jetzt können Sie den Kessel und außerdem sehr einfach den Innenraum inklusive der Scheiben säubern. Zum Reinigen eignet sich heißes Wasser und Spülmittel. Zum Trocknen und Polieren können Sie Küchentücher nutzen.
6. Anschließend legen Sie als erstes das Bodenblech wieder in die Maschine und setzen wieder den Kessel ein und den Stecker wieder einstecken



Katja Hintze
Vorsitzende
Fax (030) 86 42 34 27
Mobil 0172 168 68 20
Email: katja.hintze@lsfb.de

lsfb
Im Mittelbusch 7
14129 Berlin
Email: info@lsfb.de
www.lsfb.de

Hanno Rath
Schatzmeister
Fax (030) 86 42 34 27
Mobil 0171 229 41 71
Email: hanno.rath@lsfb.de