

Säuberung und Wartung

1. Säubern Sie die Maschine nach jedem Gebrauch!
2. Stellen Sie sicher, dass die Maschine nicht mehr am Strom angeschlossen ist und der Kessel und der Boden bereits abgekühlt sind.
3. Sie haben die Möglichkeit, die einzelnen Komponenten der Popcornmaschine auszubauen:
 - Kessel
 - Rührer
 - Deckel
 - Bodenblech
 - Blech zum Abklappen an der Vorderseite
4. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
 - Drehen Sie vom Stromkabel am Deckengehäuse der Popcornmaschine die Verschraubung ab und ziehen Sie das Kabel aus der Steckverbindung. Lösen Sie anschließend die Sicherung (Schraube + Mutter) an der Befestigung für den Kessel; der Stift, mit dem der Kessel befestigt ist, kann jetzt entfernt und der Kessel aus der Popcornmaschine herausgenommen werden.
 - Schieben Sie am Rührstab den Überwurf nach oben und lösen Sie den Rührer aus dem Stab – dabei leicht anheben und rausschieben.
 - Rührer, Überwurf und Deckel können nunmehr entnommen und gesäubert werden.
 - Nehmen Sie das Bodenblech und das vordere Blech aus der Maschine und säubern Sie diese ebenfalls.
5. Jetzt können Sie außerdem sehr einfach den Innenraum inklusive der Scheiben säubern.
6. Anschließend legen Sie als erstes das Bodenblech wieder in die Maschine und bauen in umgekehrter Reihenfolge den Deckel, den Rührer und den Kessel wieder ein.

Hier einige Bilder:

Abgenommener Kessel
mit Stromkabel



Rührstab mit
Überwurf und Rührer

